

# Hand-Mikrofonlautsprecher für HRT

Hier einige Hinweise zur Montage und zur Nutzung des Hand-Mikrofonlautsprechers (Bos-Nr. 6/01-01.1).

Dieses Dokument ersetzt **nicht** die **Originaldokumentation** dieses Produktes. Es soll lediglich einige Ergänzungen und Hinweise geben.

## Montage am HRT

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Funkgerät aus
2. Entfernen Sie die Abdeckung am Funkgerät mit einem Kreuzschlitzschraubendreher



*Achtung! Heben Sie sich die Abdeckung für den späteren Gebrauch gut auf!*

3. Montieren Sie den Stecker des Hand-Mikrofonlautsprechers am Funkgerät



*Achtung! Ziehen Sie die Rändelschraube nicht zu fest an!*

4. Funkgerät einschalten und einen Funktionstest durchführen

Nun sollte die Kommunikation über den Hand-Mikrofonlautsprecher möglich sein.

## Montage Clip

Der Clip wird auf der Rückseite des Hand-Mikrofonlautsprechers in die Aufnahme eingeschoben und eingerastet.



## Funktionen



Lautstärkeschalter (2-stufig)

Mikrofon

PTT-Taster (Sprechtaste)

Lautsprecher

Notruftaste

Zusatzgeräteanschluss

Bauteil	Beschreibung
Lautstärkeschalter	Die Lautstärke kann in zwei Stufen geschaltet werden. <i>Achtung! Es wird damit nicht die Lautstärke am Funkgerät eingestellt! Ist die Lautstärke am Funkgerät zu gering eingestellt, kann über diesen Schalter die Lautstärke <b>nicht</b> erhöht werden!</i>
Mikrofon	Über das Mikrofon wird das Funkgerät besprochen. <i>Achtung! Das Mikrofon am Funkgerät ist bei montiertem Hand-Mikrofonlautsprecher deaktiviert!</i>
PTT-Taster	Zum Sprechen muss dieser Taster betätigt werden. <i>Hinweis: Der PTT-Taster am Funkgerät bleibt aktiv und kann ebenfalls genutzt werden.</i>
Lautsprecher	Über den Lautsprecher werden Sprache und Signaltöne ausgegeben. <i>Achtung! Der Lautsprecher am Funkgerät ist bei montiertem Hand-Mikrofonlautsprecher deaktiviert!</i>
Notruftaste	Über diese Taste kann ein Notruf abgesetzt werden. <i>Hinweis: Die Notruftaste am Funkgerät bleibt aktiv und kann ebenfalls genutzt werden!</i>
Zusatzgeräteanschluss	Dient zum Anschluss von weiteren Besprechungseinrichtungen, wie zum Beispiel Helmsprechgarnituren.

Das Mikrofon ist beim Besprechen ca. 10 cm vor den Mund zu halten. Sprechen Sie deutlich und nicht zu laut!

Auch mit angeschlossenem Hand-Mikrofonlautsprecher muss nach dem Betätigen des PTT-Tasters einen kleinen Moment gewartet werden, bis gesprochen werden kann. Andernfalls werden die ersten Silben oder Worte **nicht** übertragen!

Mit angeschlossenem Hand-Mikrofonlautsprecher ist ein Einzelruf **nur im Halbduplex** möglich!